

Pince à sertir, pour cosses de 6 à 50 mm²

MÂCHOIRES DE SERTISSAGE

6 mm² = 10 AWG
 10 mm² = 8 AWG
 16 mm² = 6 AWG
 25 mm² = 4 AWG
 35 mm² = 2 AWG
 50 mm² = 0 AWG



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ces pinces sont utilisées pour sertir des cosses de câbles en cuivre et en aluminium dans les tailles 6 à 50 mm² (AWG 10 à AWG 0). La taille requise peut être facilement ajustée par l'intermédiaire des mâchoires de sertissage rotatives marquées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de sécurité avant toute utilisation du produit.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec ce produit ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Le présent mode d'emploi n'est qu'une explication de l'utilisation de l'outil et ne remplace pas la littérature spécifique du véhicule.

UTILISATION

- Retirez soigneusement l'isolation, en vous assurant qu'aucun fil individuel n'est endommagé.
- Appuyez sur le boulon de verrouillage et sélectionnez les mâchoires de sertissage appropriées en les tournant en place.
- Placez les mâchoires de sertissage au centre de la cosse de câble.
- Appuyez sur le levier de la pince pour sertir la cosse de câble.

