

## Jauge d'huile Mercedes Benz



Jauge d'Huile : Description et Mode opératoire Mesure le niveau d'huile des véhicules Mercedes livrés sans jauge d'huile. Code Transmission 722.6

Dipstick	Couleur	Groupe	Code	Dimension / Marquade
A 1200 mm length	vert	Transmission Automatique	Code Transmission 722.6	1156 mm de long max + min pour 25° + 80°

### Check oil level on automatic transmission

1. Le véhicule doit être garé sur une surface plane.
2. Laissez tourner le moteur et patientez un moment (env. 2 min.).
3. Retirez le bouchon de la boîte à vitesses.
4. Insérez la jauge dans le carter.
5. Retirez la jauge et observez le niveau d'huile sur la jauge.
6. Le niveau d'huile peut maintenant, si nécessaire, être équilibré à l'aide du tableau.
7. Fermez avec le bouchon original - éventuellement avec une goupille de sécurité nouvelle.

### Important !

Si l'opturateur n'est pas correctement refermé, des dommages moteurs peuvent survenir.

Code de Transmission	722.600/601/604/605/606/607/608/60 9/611/614/616/617/618/629/633/634/ 639/660/661/662/664/665/695/696/699	722.602/ 603	722.610/ 638	722.620/ 621 Typ 129
Nouveau plein	7,5 (+0,5)	7,0 (+0,5)	8,0	8,2 (+0,5)
Vidange	-	-	-	-
Code de Transmission	722.620/621 Typ 140 und 722.622/623/624/625/626/627/628/630/ 631/632/633/636/663/666/669	722.637 Typ 461.302/331/ 332/342/345	722.637 Typ 463.322/323	722.640/ 644
Nouveau plein	8,6 (+0,5)	7,9	7,9	7,5
Vidange	-	-	-	-
Code de Transmission	722.642	722.643	722.649	722.667/668/ 672
Nouveau plein	7,3	8,7	7,5	9,0
Vidange	-	-	-	-

### Indications de mesure

Température de l'huile de transmission à env. 30°:	2 = min. 4 = max.
Température de l'huile de transmission d'env. 70° à 80°C:	8 = min. 12 = max.