

Jeu d'outils pour biellettes axiales



DOUILLES À JONC DE RETENUE

- 1 Douille à jonc de retenue
Tailles : Ø 30 - 35 mm
- 2 Douille à jonc de retenue
Tailles : Ø 35 - 40 mm
- 3 Douille à jonc de retenue
Tailles : Ø 40 - 45 mm
- 4 Tige de transmission

UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils permet le démontage simple et rapide de biellettes axiales sans avoir à démonter le boîtier de direction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez l'outil que pour les tâches indiquées sous le point « Utilisation conforme ».
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Portez toujours des gants de protection lorsque vous allez utiliser les outils.
- Respectez les consignes de sécurité, les règlements concernant le lieu de travail et les dispositions de sécurité au travail locales, par ex. les instructions françaises relatives à la prévention des accidents.

UTILISATION

Placez la douille à jonc de retenue appropriée sur la rallonge.

En la tournant, la douille à jonc de retenue doit se bloquer sur la tête de rotule de la biellette axiale.

Glissez la douille à jonc de retenue sur la biellette axiale et le filetage de l'articulation à rotule.

En la tournant, la douille à jonc de retenue se bloque et permet de desserrer et démonter la biellette axiale.

