

Jeu de centreur d'embrayage

OUTILS

- 1 Outil d'alignement pour 15-19 mm diamètre intérieur du moyeu d'embrayage
- 2 Outil d'alignement pour 20-26.6 mm diamètre intérieur du moyeu d'embrayage



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils d'alignement d'embrayage permet un centrage précis du disque d'embrayage et convient aux moyeux de disque d'embrayage d'un diamètre intérieur de 15 à 26,6 mm.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec ce produit ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas travailler des personnes non formées avec ce jeu d'outils.
- Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Les présentes instructions servent exclusivement à expliquer le fonctionnement du produit et ne remplacent en aucun cas la documentation de service spécifique du véhicule.

UTILISATION

Choisissez un outil d'alignement d'embrayage approprié.



Faites glisser l'outil d'alignement d'embrayage dans le moyeu d'embrayage.



UTILISATION

Écartez l'outil d'alignement d'accouplement en tournant la vis moletée dans le sens des aiguilles d'une montre. L'outil d'alignement d'accouplement doit s'asseoir dans le moyeu d'accouplement sans jeu et il doit être facile à déplacer axialement.



Installer le disque d'embrayage avec le plateau de pression d'embrayage. Serrez légèrement les boulons de fixation du plateau de pression d'embrayage. Le disque d'embrayage doit pouvoir se déplacer radialement.

Poussez l'outil d'alignement d'embrayage plus loin vers le moteur. Le cône (à l'avant de l'outil d'alignement d'embrayage) sera enfoncé dans l'alésage du vilebrequin et centré sur le disque d'embrayage. Tourner simultanément la vis moletée dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'outil d'alignement d'embrayage dans le moyeu d'embrayage.

Appuyez l'outil d'alignement d'embrayage avec le disque d'embrayage vers le moteur et serrez uniformément les vis de fixation de la succession du plateau de pression d'embrayage. Serrez les vis à la fin avec le couple spécifié.

Résolvez l'outil d'alignement d'embrayage en tournant la vis moletée dans le sens antihoraire et retirez l'outil d'alignement d'embrayage.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.

**NOTEZ**
