

Jeu de clés de purgeur de frein

CONTENU

- 1 Clé de purgeur de frein 8 mm
- 2 Clé de purgeur de frein 10 mm
- 3 Clé de purgeur de frein 11 mm
- 4 Tuyau de purge avec clapet antiretour



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La purge de systèmes de frein ne doit être réalisée que par des techniciens qualifiés uniquement.
- N'entreprenez pas de réparations sur des systèmes de freins si vous n'êtes pas certain de l'utilisation correcte des outils ou des procédures à suivre pour les purger.
- Un système de freins qui n'est pas correctement purgé peut résulter en défaillances des freins ce qui à son tour peut occasionner de graves accidents et blessures.
- Respectez toujours les instructions du constructeur du véhicule concerné.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier.
Utilisez toujours la documentation de service spécifique du véhicule ;
elle contient les instructions détaillées sur la procédure appropriée de purge des freins.

UTILISATION

Sélectionnez la taille de clé adéquate (8, 10, 11 mm)

Branchez le tuyau sur le raccord de tuyau sur la clé de purgeur de frein. Remarquez que la flèche sur le clapet antiretour indique la direction du flux de liquide de freins et qu'elle doit être dirigée vers le récipient collecteur.

Placez l'autre extrémité du tuyau dans le récipient collecteur.

Ordre : Sauf indication contraire par le fabricant du véhicule, purgez les freins dans l'ordre suivant : arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche.

Purger : Placez la clé de purgeur de frein sur le purgeur et ouvrez-le. Exercez un mouvement de pompage sur la pédale de frein, jusqu'à ce que le liquide de freins passe clairement et sans bulles d'air dans le tuyau.

Maintenez enfoncée la pédale des freins et fermez le purgeur.

Maintenant, vous pouvez purger le prochain piston ou étrier de frein, en respectant l'ordre de purge indiqué.

Attention : Il est impératif qu'il y ait toujours suffisamment de liquide de freins dans le récipient d'expansion du liquide de freins pendant l'ensemble de la procédure de purge.

