

Kit de démontage d'injecteurs

CONTENU

Adaptateur de filetage intérieur M14x1,5
à filetage intérieur M20x1,5

Adaptateur de filetage mâle M17x1,0
à filetage intérieur M20x1,5

Adaptateur de filetage mâle M20x1,0
à filetage intérieur M20x1,5

Adaptateur de filetage mâle M25x1,0
à filetage intérieur M20x1,5

Adaptateur de filetage mâle M27x1,0
à filetage intérieur M20x1,5

Douille à embouts | carré 12,5 mm (1/2") |
hexagone femelle 10 mm avec alésage, pour
le desserrage de la bague de fixation de
l'aiguille de tuyère



UTILISATION PRÉVUE

Ce kit permet, en combinaison avec la masse à inertie (Art. 7772), de démonter des injecteurs grippés.

UTILISATION

Démontez l'unité électrique
Retirez la bague de fixation
Retirez la coupelle de ressort et le ressort
Démontez la bague de fixation



Montez l'adaptateur
Attachez l'adaptateur sur la masse à inertie

