

Kit de réparation de filetage



**Réf. 1952 - 1953 - 1954 -
1955 - 1956 - 1957 -
1958 - 1959**

**9427 - 9428 - 9429 -
9430 - 9431 - 9432 -
9433 - 9434 - 9435 -
9436 - 9437 - 9438**

GÉNÉRALITÉS

Le kit de réparation de filetage sert à réparer des filets intérieurs.

REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants.
- Lors de l'utilisation d'une perceuse, les cheveux longs doivent toujours être protégés à l'aide d'un filet.
- Utilisez uniquement les outils inclus pour les fins auxquelles ils sont destinés.



INSTRUCTIONS

1. Le filet endommagé doit être repercé avec le foret hélicoïdal correspondant.
2. Taillez le filetage dans le trou repercé à l'aide du taraud approprié. Afin d'obtenir un résultat optimum, il convient d'utiliser une huile de coupe appropriée et de tourner de temps à autre le taraud dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Placez le porte-embout sur l'outil de montage correspondant de façon à ce que le tourillon se trouve dans l'ouverture de rainure. Réglez bien la bague et vissez avec précaution le porte-embout dans le sens du filetage.
4. Retirez le tourillon à l'aide du casse-tourillon correspondant. Dans le cas de filetages plus gros, celui de bougies d'allumage, le tourillon devra être extrait à l'aide d'une pince pointue par exemple.