

Chariot de visite à roulettes, extra plat



SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge maxi. : 150 kg
Dimensions : 760 x 330 mm
Matériau du cadre : acier
Nombre de roulettes de direction : 4 pièces
Diamètre des roulettes de direction : 50 mm
Largeur des roulettes de direction : 19 mm

ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit a été conçu en tant que chariot de visite en position couchée ou agenouillée. Le dossier réglable et rembourré a une plage de réglage de 75 mm avec goupille à dégagement rapide laquelle peut être retirée pour une utilisation en position agenouillée. Grâce aux quatre roulettes de direction, l'appareil chargé d'une personne (poids maxi. voir spécifications) peut être déplacé sur une surface plane et lisse, et facilite ainsi l'exécution de travaux d'entretien ou de maintenance sur les véhicules. Toute autre utilisation ne correspond pas à l'utilisation prévue et n'est pas autorisée.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- N'autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage
- N'utilisez pas l'appareil si des composants sont brisés ou déformés, présentent des fissures ou d'autres dommages.
- Si le produit est endommagé d'une quelconque manière ou ne fonctionne pas correctement, il ne doit plus être utilisé et doit être retiré de la zone de travail.
- Si le produit a été exposé à une contrainte d'impact, il ne pourra être utilisé à nouveau qu'après contrôle.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage spécifié sous « Utilisation conforme ».
- Veillez à ce que la capacité de charge maximale (comprenant l'utilisateur, outils, appareils, objets personnels) ne soit pas dépassée. Les capacités de charge maximales sont indiquées sous le point « Spécifications ».
- Asseyez-vous avec prudence ! Évitez les contraintes d'impact, occasionnées par ex. en sautant sur le tabouret.
- Maintenez les enfants à l'écart de ce produit ! Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants.
- N'utilisez l'appareil que sur des surfaces lisses et planes.
- Ne montez pas sur le dispositif en position debout et ne l'utilisez pas pour transporter du matériel.
- Activez le frein sur deux roulettes de direction si vous souhaitez utiliser le produit en position agenouillée

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement si l'appareil n'est pas endommagé et contrôlez la fermeté de la fixation des roulettes de direction. Nettoyez le produit comme nécessaire et n'utilisez que des agents nettoyants doux et non corrosifs pour nettoyer la garniture et le cadre. N'appliquez jamais des lubrifiants sur les roulettes !