


Jeu d'outils de réglage de parallélisme | pour BMW



ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce coffret d'outils de réglage facilite le réglage du carrossage des roues sur les modèles BMW, voir chapitre « UTILISATION ». L'outil reste monté lors du serrage des raccords à vis, ce qui signifie qu'aucun réajustement n'est nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Les présentes instructions sont fournies à titre de guide abrégé et ne remplacent en aucun cas le manuel d'atelier pertinent.
- Consultez toujours les instructions spécifiques du véhicule relatives aux travaux de réparation, de réglage et d'essai. Cela évitera les erreurs de diagnostic, de montage et les réglages incorrects qui pourraient endommager d'autres composants.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié !
- Retirer la clé de contact avant les réparations pour éviter un démarrage accidentel du moteur et blessures qui en résultent.


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.




ANGLE DE CARROSSAGE

Le carrossage est l'angle entre le plan passant par le centre de la roue et une ligne perpendiculaire à la surface de la route.




UTILISATION


Outil de réglage du carrossage (1)
pour les modèles BMW
E60-E61-E63-E64



Outil de réglage du carrossage (2)
pour les modèles BMW
E65-E66-E67-E81-E83-E85-
E87-E90-E91-E92-E93



Outil de réglage du carrossage (3)
pour les modèles BMW
E38-E39-E46-E53-E65-E66-E67-E81-E83-E85-E86-E87-E90-E91-E92-E93



1. Desserrez les écrous (A) de fixation de la jambe de suspension.
2. Placez l'outil de réglage du carrossage sur la tour de jambe de suspension (E).
3. Prétendez légèrement l'outil de réglage du carrossage avec l'écrou de réglage (D).
4. Desserrez les deux écrous (B).
5. Retirez le rivet (C) sur la tour de jambe de suspension (E), le cas échéant.
6. Réglez la valeur de carrossage souhaitée à l'aide de l'écrou de réglage (D).
7. Serrez les deux écrous accessibles (B) du support de jambe de force.
8. Retirez l'outil et serrez le dernier écrou (A).