

Coupe-boulons à mâchoires trempées



SPÉCIFICATION

Article	907	908	909	914	915
Longueur	450 mm	300 mm	600 mm	760 mm	900 mm
Poids	1530 g	782 g	2452 g	3968 g	5600 g
Diamètre maxi. :	6 mm	4 mm	8 mm	10 mm	12 mm

ATTENTION

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie.

Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Veillez joindre le présent manuel d'utilisation au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Les coupe-boulons permettent de couper ou de sertir des matériaux durs.

Pour des diamètres de 4 mm à 12 mm (en fonction de la dureté de la matière à couper).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez vos doigts à l'écart des mâchoires.
- Les tranchants peuvent être très aiguisés et causer de graves blessures.
- N'utilisez jamais le coupe-boulons à d'autres fins.
- Ne tournez pas le coupe-boulons pendant l'utilisation.



- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant toute utilisation du produit.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec ce produit ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- La zone de travail doit être propre, bien rangée, sèche et exempte d'autres matériaux.
- Ne laissez pas travailler des personnes non formées avec ce jeu d'outils.

PROTECTION AU TRAVAIL

Assurez-vous de toujours utiliser de l'équipement de protection adéquat lorsque vous allez utiliser le coupe-boulons.

Lorsque vous utilisez cet outil, portez toujours l'équipement de protection suivant :

- Lunettes de protection
- Protections auditives
- Chaussures de sécurité antidérapantes
- Gants de travail

**DÉBALLAGE**

Lors du déballage, contrôlez si toutes les pièces sont présentes. Veuillez vous adresser à votre revendeur, si des pièces manquent ou sont endommagées.

UTILISATION

Introduisez la matière à couper ou à sertir entre les deux tranchants des mâchoires du coupe-boulons, le plus près possible de la butée au niveau de l'articulation.

Appuyez fermement sur les deux poignées, en appliquant une force raisonnable.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets.

Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.

Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.

