

Jeu de forets à bois et d'alésage




CONTENU

Forets d'alésage, réglables pour diamètres 15 à 25 et 25 à 45 mm.
Jeu de forets à bois, 11 pièces, Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

INSTRUCTIONS

Afin d'assurer un travail efficace, veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser le foret d'alésage !

1. Desserrez la vis de fixation (2).
2. Choisissez le tranchant approprié (1) pour le diamètre désiré (15 à 25 mm ou 25 à 45 mm), insérez-le dans la tête de perçage et ajustez le diamètre.
3. Pour ajuster le diamètre, insérez le tranchant (1) en alignant l'échelle au repère (A) sur le côté gauche de la tête de forage.
4. Resserrez la vis de fixation (2).



REMARQUE

Pour un réglage précis du foret d'alésage, veuillez effectuer au préalable un perçage d'essai.
Pour obtenir une grande précision de perçage, sélectionnez la vitesse rapide de votre perceuse.

ATTENTION

Après le perçage, attendez que la perceuse s'arrête complètement, puis retirez prudemment le foret hors du trou.