

Cliquet à air comprimé



CARACTÉRISTIQUES

Type de cliquet: Double cliquet
 Taille du profil d'entraînement: 12,5 mm 1/2"
 Couple maximal: 102 Nm
 Régime de ralenti: 180 U/min
 Type d'engin: engrenage planétaire (3 planètes)
 Betriebsdruck: 6,3 Bar (90 PSI)
 Type de raccord d'air comprimé: 1/4"

Consommation d'air: 85,8 L/min (3 CFM)
 Sortie d'air: 360° (via raccordement d'air comprimé)
 Niveau de pression acoustique LpA: 84,66 dB (A)
 Niveau de puissance acoustique LwA: 95,66 dB (A)
 Vibration: ahd = 5,11 m/s² | K = 1,00 m/s²
 Longueur: 265 mm
 Poids: 1,3 Kg

ATTENTION !


Veuillez lire, comprendre et respecter toutes les instructions et avertissements avant la mise en service de cet appareil pneumatique. Le non-respect peut provoquer des blessures, des dommages matériels et l'invalidation de la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que l'outil se trouve en position OFF quand il est connecté au système d'air comprimé.
- Portez toujours des lunettes de protection en utilisant des outils à air comprimé. Portez un masque adéquat quand la poussière tourbillonne.
- Utilisez exclusivement des accessoires adaptés à l'utilisation avec des outils pneumatiques. Par exemple : N'utilisez pas d'accessoires courants mais uniquement des accessoires Kraft pour la visseuse à percussion.
- Séparez l'outil de l'alimentation en air comprimé avant d'installer les accessoires ou de procéder à une maintenance ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Utilisez toujours l'appareil en appliquant le bon sens. Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux qui peuvent être happés par des composants en mouvement et pourraient provoquer des blessures. Tenez l'outil à une distance sûre de vous-même et de toute autre personne pour l'utiliser.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet outil ou son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Maintenez la zone de travail propre, bien rangée, sèche et débarrassée de matériaux inutilisés.
- Ne permettez jamais à des personnes non qualifiées de travailler avec ce jeu d'outils.

SYSTÈME PNEUMATIQUE RECOMMANDÉ

No.	Désignation	No.	Désignation
1	Outil pneumatique	6	Unité de purge/filtrage
2	Tuyau pour air comprimé	7	Vanne de vidange d'air comprimé
3	Raccord rapide	8	Vanne d'arrêt
4	Lubrificateur	9	Sécheur/Unité de filtrage
5	Réducteur de pression	10	Compresseur / 11 Soupape de purge



ALIMENTATION EN AIR

L'air propre et la pression adéquate dans le système à air comprimé sont indispensables pour l'alimentation de cet outil. La pression maximale pour cet outil est 6,3 bars et correspond à la pression recommandée pour la plupart des outils à air comprimé de cette catégorie. Les valeurs de la pression de travail et d'autres valeurs figurent dans le paragraphe Données techniques. Une augmentation de la pression est requise quand la longueur du tuyau pneumatique ou d'autres circonstances provoquent une diminution de la pression. La pression doit éventuellement augmentée de 6,3 à 7,2 bars afin de garantir une pression de 6,3 bars sur l'outil. L'eau dans le tuyau et le compresseur provoquent une réduction de la performance et l'endommagement de l'appareil pneumatique. Purgez le système pneumatique toujours avant l'emploi.

Utilisez un régulateur de pression avec manomètre si la pression dans le système pneumatique est trop élevée.

FONCTIONNEMENT

Desserrer les connexions à vis

1. Connectez le cliquet à air comprimé au système d'air comprimé
2. Insérez un insert approprié sur le lecteur à 4 côtés.
3. Définissez le sens de rotation de la tête à cliquet (dans le sens antihoraire pour la plupart des vis).
4. Placez la clé à cliquet avec la clé à douille sur le raccord à vis et tournez la clé à cliquet à la main dans le sens du desserrage. Lorsque la vis est relâchée, la gâchette peut être actionnée et la vis retirée avec un support d'air comprimé.

Fixer les connexions à vis



1. Connectez le cliquet à air comprimé au système d'air comprimé
2. Insérez un insert approprié sur le lecteur à 4 côtés.
3. Définissez le sens de rotation de la tête à cliquet (pour la plupart des vis, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre).
4. Placez la vis et faites tourner manuellement 2-3 filets dans le filetage.
5. Placez la clé à cliquet avec la clé à douille sur le raccord à vis et la gâchette actionnée. La vis est fixée avec un support d'air comprimé. Attention: Portez des gants de protection et tenez fermement la clé à cliquet, celle-ci générera un couple important lorsque la vis sera bloquée! Ne pas le faire peut entraîner des blessures.

Attention: Après le serrage, vérifiez toutes les vis avec une clé dynamométrique au couple spécifié par le fabricant.

LUBRIFICATION & MAINTENANC

Avertissement!

Lubrifiez l'appareil pneumatique chaque fois avant l'emploi à l'aide de 4 à 5 gouttes d'huile pour appareils pneumatiques. Utilisez uniquement avec des systèmes pneumatiques disposant de la pression d'air correcte et de suffisamment de volume d'air (L/min) pour cet outil. Lubrifiez l'appareil pneumatique chaque fois avant l'emploi à l'aide de 4 à 5 gouttes d'huile pour appareils pneumatiques. Il suffit de remplir l'huile dans l'arrivée de l'air.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Druckluft-Ratschenschrauber, 12,5 mm(1/2") (BGS Art.: 3282)
Air Ratchet Wrench
Cliquet à air comprimé
Carraca neumática**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Machinery Directive 2006/42/EC

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 11148-6:2012

EN ISO 28927-2:2009

EN ISO 15744:2008

Certificate No.: 2019-09-26 / HY-2150

Test Report No.: 20180207-1

Wermelskirchen, den 26.09.2019

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen